



Návod k použití SERVISU POSILOVAČE ŘÍZENÍ (BG 935)

- 1) Odšroubujte víčko nádržky a nalijte přípravek BG 108 - výplach posilovače řízení. Nastartujte motor a několikrát (cca 20x) točte volantem zleva doprava do krajních pozic.
- 2) Vypněte motor a do nádržky vložte obě hadice od přístroje. (Pokud je otvor příliš úzký použijte redukční hadičku, která je součástí přístroje.
- 3) Připojte přístroj pomocí svorek k akumulátoru.
- 4) K nasávací koncovce (delší hadička) připevněte novou kapalinu BG 332 a na výtokovou koncovku přidělejte prázdný kanistr.
- 5) Ujistěte se, že jsou hadice v nádržce posilovače řízení a svorky jsou řádně připevněny k akumulátoru.
- 6) Nastartujte vůz, otočte volant doprava a pomocí řemenu, který je součástí přístroje, zajistěte volant v krajní pravé pozici.
- 7) Zapněte oba spínače soustavně.
- 8) Výměnu provádějte tak dlouho, dokud se do kanistru, který sbírá starou kapalinu nebude vracet kapalina nová.
- 9) Vypněte motor, demontujte řemen, hadice a zkontrolujte množství kapaliny v nádržce a popřípadě dolijte dle rysek.
- 10) Namontujte víčko nádržky zpět.